

Lepidlo Thermo Glue na lepenie tesnení

Návod na použitie



Dôkladne očistite povrch dverí, na ktorý sa má tesniaca šnúra nalepiť, a odstráňte všetok prach, hrubé nečistoty a hrdzu. Odmastite povrch, na ktorý sa má tesniaca šnúra nalepiť.

Na povrch, kde sa má tesniaca šnúra pripevniť, naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla. Umiestnite tesniacu šnúru na miesto a pevne pritlačte (zatvorte dvere).

Nechajte zaschnúť 2 až 3 hodiny.

UPOZORNENIE: Lepenie sa má vykonávať za studena pri bežnej izbovej teplote!