

Otočné komínové nástavce

Rotomax 1, Rotomax 2, Rotomax 3

Popis funkce:

Otočné komínové nástavce Rotomax-1, Rotomax-2 a Rotomax-3 jsou zařízení, která dynamicky využívají síly větru - slouží ke zvýšení komínového tahu a zajišťují vratný tah spalin.

Bez ohledu na směr, sílu a druh větru, vyústění otočného víka se samočinně nastavuje aerodynamicky do protisměru vanoucího větru. Montuje se na vyústění komínů s gravitačním tahem – komíny ventilační, spalinové a dýmové.

Použití:

- tam, kde se vyskytují větrné víry v úrovni komínového vyústění, které mohou být zapříčiněny nevhodným umístěním komínu,
- v případě nepříznivé konfigurace okolního terénu, zvláště v místech, kde se vyskytují silné a časté větry,
- tam, kde postrádáme stabilní komínový tah, nebo kde je velmi malý komínový tah,
- v případě kouřovodů s průměrem trub od 100 do 500 mm,
- při pracovních teplotách do 500°C,
- tam, kde se ve spalovací komoře spaluje plyn, olej, ekologické palivo – dřevo, dřevěné brikety, pelety, piliny (s výjimkou uhlí, uhelného mouru, uhelného hrášku)

Montáž:

Při montáži se nepoužívá lepidla ani malty. Instalaci komínového nástavce na již existující keramický nebo zděný komín začínáme zesílením přechodu na střeše upevňovacími elementy, které připevníme ke střešnímu podkladu, přechod pak izolujeme na jeho spodní straně pokrývačským silikonem. Komínový nástavec se poté připevní do komínové roury nalisováním a dodatečně se zajistí dotažením matic, speciálně k tomuto účelu namontovaným. Toto spojení umožňuje následně rychlou demontáž nástavce za účelem čištění a konzervace kouřovodu. Komínové nástavce které jsou ukončeny rourou bez základny, se používají na ocelových trubkách kouřovodů. Za účelem zabezpečení správné funkce komínového nástavce, je nutno jej řádně ustavit do svislé polohy.

Výběr komínového nástavce:

Nástavec se vybere s ohledem na průměr vyústění kouřovodu na který má být namontován a s ohledem na druh kouřovodu: spalinový, dýmový či ventilační (není možné zeslabit průměr vzhledem k průměru kouřovodu). V případě kouřovodu odvádějícího spaliny, má velký význam rovněž ohřívací zařízení a druh

paliva jaké je používáno k ohřevu. Jestliže jde o kamna nebo krby vyhřívané plynem nebo olejem, musí být komínové nástavce provedeny kompletně z nerezové chromniklové kyselinovzdorné oceli; v případě krbů vyhřívaných dřevem, jsou používány nástavce otevírací, které usnadňují snadnější čištění komínu.

Druhy nástavců:

Rotomax 1 rourový se čtvercovou podstavou (otevírací)	Všechny komínové nástavce jsou provedeny z nerezové, kyselinovzdorné oceli, jsou zkonstruovány tak, aby mohly být snadno demontovatelné za účelem čištění a konzervace kouřovodů.
Rotomax 2 rourový se čtvercovou podstavou (/otevírací)	
Rotomax 3 rourový se čtvercovou podstavou (otevírací)	

Údržba:

V souladu se Sb.č. 92, pol. 460 ze dne 03.11.1992, se doporučuje sezónní kontrola komínových nástavců kominíky s opravňujícím certifikátem, za účelem jejich čištění a nakonzervování teplotě-odolným údržbovým mazadlem.

Agresivní substance, vylučované z kouřovodu, velký rozdíl teplot a kyselé deště mohou urychlit proces oxidace kovu, ze kterého jsou vyrobeny komínové nástavce. Změna barvy komínového nástavce způsobená vysokými teplotami a vnějšími činiteli, nemají negativní vliv na funkci komínových nástavců. Při enormně silných závanech větru mohou vznikat resonance, které jsou příčinou slyšitelných zvuků.

Podmínkou správné funkce komínových nástavců, je provedení přechodové instalace v souladu s předpisy stavebního zákona.

Podmínky záruky

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne zakoupení výrobku uživatelem (datum musí souhlasit s datem na vystaveném nákupním paragonu).
2. Záruka platí pro bezplatné odstranění závad způsobených vadnými součástkami nebo výrobními defekty. Zjišťování závad může být provedeno pouze v sídle firmy KOMINUS, do kterého je uživatel povinen na své náklady poškozený výrobek dodat.
3. Výrobce nenese odpovědnost za závady které nastanou z následujících příčin:
 - mechanického poškození, které nastalo následkem špatného převozu a nakládání,
 - poškození, které nastalo následkem požáru, povodně, úderem blesku, živelních pohrom nebo nepředvídaných havárií,
 - používáním zakázaného paliva,
 - montáže, která nebyla provedena v souladu s instrukcemi,
 - předělání, opravy, výměně některé součástky nebo demontáže podstavy výrobku bez souhlasu výrobce,

HS Flamingo s.r.o., třída Osvobození 65, CZ 550 01 Broumov

- koroze, která nastala následkem emisí drobných částic „černého kovu“ z různých částí kotle – kamen,
- normálního opotřebení následkem provozu výrobku.

; Ve výše uvedených případech ztrácí záruka platnost.

4. Jestliže poškození nastalo po třetí po dvou předchozích opravách, uživateli náleží právo na výměnu zakoupeného výrobku za nový.
5. Spotřebitel má právo na realizaci oprávnění vyplývajících ze záruky, jen po prokázání se vyplněným záručním listem a platným nákupním paragonem.
6. Případy, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených zárukách, jsou upraveny podmínkami spotřebitelského prodeje (Sb.č. 141, pol. 1176)

HS Flamingo®